

не работает винт

Послан Нана - 14.09.2011 18:35

У меня не работает винт. Сначала я переустановила винду он был, но через некоторое время диск Д пропал из поля зрения. При загрузке его видно, а в "моем компьютере" нет. Что мне делать. Ведь все файлы находятся там. ☹



Re: не работает винт

Послан admin - 16.09.2011 06:49

К сожалению не все вопросы можно решить не глядя. Могу порекомендовать Вам заменить шлейф, например выдернуть из cd-rom и воткнуть его в проблемный винчестер.

Дайте больше информации, сучит ли винчестер, почему переустанавливали windows что было до переустановки? жесткий диск IDE или SATA?

Re: не работает винт

Послан Нана - 17.09.2011 05:57

я делала все что вы сказали и мне не помогло. винду я переустанавливала потому что у меня умер диск ц. я переустановила винду на старую мат плату. Оказалось что сломалась мат плата, а не винт. Теперь у меня ASUS винду после замены мат платы не меняла. Вот так вот. ☹

Re: не работает винт

Послан admin - 19.09.2011 19:48

Кликните правой кнопкой мыши по значку мой компьютер и выберите Управление > Управление дисками, посмотрите отображается ли там Ваш диск. Если нет опишите в крации что Вы там видите?

Re: не работает винт

Послан MSergey83 - 26.09.2011 17:04

Нана написал:

я делала все что вы сказали и мне не помогло. винду я переустанавливала потому что у меня умер диск ц. я переустановиа винду на старую мат плату. Оказалось что сломалась мат плата, а не винт. Теперь у меня ASUS винду после замены мат платы не меняла. Вот так вот. 😊

И заодно загляните там же в управлении компьютера в "Диспетчер устройств" и отпишите есть ли там устройства обозначенные желтым восклицательным или вопросительным знаком, если есть то напишите какие

=====