

Не опознанное USB устройство

Послан ColncevCG - 26.10.2011 21:08

Подскажите что с моим компьютером, постоянно выдает надпись "что подключено неопознанное USB устройство"; хотя я ничего не подключаю из usb у меня только мышка и она рботает. Мне переустановили Windows XP, но компьютер продолжает глючить в том же духе.

Re: Не опознанное USB устройство

Послан MSergey83 - 27.10.2011 14:56

Первое что приходит на ум - это сильно загрязненный компьютер, может что пролили на него? Попробуйте на выключенном компьютере почистить как следует разъемы USB на компьютере. Желательно и в нутри компьютера пропылесосить. Как Вариант это могут быть проблемы или с мышкой или с проводами идущими к передним USB разъемам. Но давайте начнем с чистки, если не поможет выдерните провода идущие к передней панели к USB

Re: Не опознанное USB устройство

Послан ColncevCG - 02.11.2011 21:43

Все прочистил, не помогло. Выдернул провода идущие к передней панели, теперь компьютер е включается и не подает признаков жизни

Re: Не опознанное USB устройство

Послан admin - 07.11.2011 18:33

Зачем же все выдирать было, мы Вам рекомендовали только провода USB выдернуть (шлейф из 2x4 проводов) обычно подписан на материнской плате как USB. все остальное нужно воткнуть обратно. Смотрите что написано на проводках и втыкайте на соответствующие клеймы в материнской плате (покрайней мере в большинстве материнских плат все подписано, или раскрашено цветами соответствующими цветам проводов).

На клеймы обозначенные плюсом должен идти цветной провод.

Re: Не опознанное USB устройство

Послан ColncevCG - 07.11.2011 21:22

Да я уже все назад подклчил, спасибо. дело оказалось в проводе, который идет на передние
усб, купил за 50р в компьютерном магазине и поставил вместо старого, теперь все ок!:

=====

Re: Не опознаное УСБ устройство

Послан MSergey83 - 11.11.2011 12:02

Это хорошо что все заработало, хотя с проводом проблемы бывают крайне резко. На эту тему
написал статью: [Проблемы с USB портами](#) и как их решать...

=====